



## Ljungbyheds Flygklubb Checklista SE-VII

Evektor Eurostar, EV-97 –UL (80 hk) max 450 kg  
Obs! Minimivikt i framsätet 55Kg.för Balance 2005-10-01/ BN

### Före motorstart (vind <23 kt)

Radioutrustning & elsystem.....FRÅN  
Huvudström + GPS .....TILL  
Bränsle/ Max flygtid (Max uttag 62L) AVLÄS/BERÄKNA  
Parkeringsbroms .....FRÅN  
Säkerhetsbälten. .... PÅ / DRAG ÅT

### Motorstart/Före taxning

Bränslekran.....ÖPPEN  
Fuel Pump.....TILL  
Beacons/Lanterner.....TILL  
Gasreglage+Choke .....STÄLL IN  
Spaken.....FULLT BAKÅT  
Propellerområdet .....FRITT

### Starta motorn (Håll på bromsarna)

Oljetryck.....<10 sek.....KONTR  
Motorvarv (2500-2750rpm). ....STÄLL IN  
Choke.....INNE  
Fuel Pump.....FRÅN  
Höjdmätare.....STÄLL IN / QNH  
Radio+Transponder .....TILL / SBY

### Motoruppkörning/Före start (rek taxi <8kt)

Motortemp >50° C.....KONTR  
Tändkretsar (3850 rpm)... ..300/115 KONTR  
Tomgångsvarv >=1400rpm.. ....KONTR  
Tändkretsar-Nyckel .....BÅDA  
Höjdrim.....Ställ In  
Klaff.....STARTLÄGE  
Fuel Pump.....TILL  
Roder.....FULL o FRI RÖRLIGHET  
Huv.....STÄNGD & SPÄRRAD  
Motor- & flyginstr .....KONTR  
Nödförfaranden.... .MEMORERADE  
Starttid.....NOTERA

### På banan

Transponder enl ATC el.7000 .....LÄGE - ALT  
Kompass vs Bana.....KONTR

### Stigning Fullgas (max 5 min) / 5500rpm

Rotationsfart...Vr .....> 40 Kt  
StigningVx,Vy,Vcc .....54-62-**70** Kt  
Klaff (max 67 kt) .....(160 ft).... .INFÄLLD  
Fuel Pump.....(500ft).... .FRÅN

### Planflykt

Motorvarv..... 4500rpm-11 l/h-80kt  
4750rpm-13 l/h-86kt STÄLL IN  
5000rpm-15 l/h-92kt  
5500rpm-18 l/h103kt  
Motorinstrument .....KONTR

### Inflygning/Landning (X-vind <10 kt)

Fuel Pump .....TILL  
Motorinstrument .....KONTR

### final

Klaff (max 67 kt) ..... LANDNING  
Finalfart ..... **60** KT  
Tröskelfart ..... > 50 kt

### Efter Landning

Klaff.....INFÄLLD  
Fuel Pump.....FRÅN  
Transponder.....SBY

### Parkering/Kupering av motorn

Parkeringsbroms .....Vid behov  
Radioutrustning / Elsystem / GPS.....FRÅN  
Tändkretsar/Nyckel ....(Stegvis).....FRÅN/UR  
Beacons/Lanterner .....FRÅN  
Huvudström.....FRÅN  
Landningstid.....NOTERA

### Nödchecklista

Fart..... **60** Kt  
Landningsfält.... .VÄLJ  
Fuelpump .....TILL  
Choke.....INNE  
Bränslekran.....Öppen  
Tändkretsar/nyckel .....KONTR  
Nödmeddelande.. ....SÄND  
Transponder.....7700

### Före sättning (om tid finns).

Bränslekran.....FRÅN  
Tändkretsar/Nyckel .....FRÅN  
Huvudström.....FRÅN  
Säkerhetsbälten.... .DRAG ÅT

